



Das Handrad wird über die Sub-D Buchse angeschlossen

Pin1 - Encoder A

Pin2 - Encoder B

Pin3 - Speed1

Pin4 - Speed2

Pin5 - Speed3

Pin6 - Speed4

Pin7 - Speed5

Pin8 - Speed6

Pin9 - OK

Pin10 - Spindel Stop

Pin11 - Spindel Start

Pin12 - Programm Stop

Pin13 - Programm Start

Pin14 - Achse Z

Pin15 - Achse Y

Pin16 - Achse X

Pin17 - LED X

Pin18 - LED Y

Pin19 - LED Z

Pin20 - +5V

Pin21 - Gnd

Pin22 - Gnd für LED mit Vorwiderstand

Pin23 - frei

Pin24 - Vorschub

Pin25 - Drehzahl